



Desde las baterías los huevos se depositan de forma automática al transportador de huevos que los lleva hasta el Centro de Clasificación o empaque.

Según las características de su instalación, será necesario aplicar uno u otro sistema. En estos planos se ven los sistemas mas corrientes.

El transportador de huevos que le ofrecemos tiene una capacidad de 36.000 huevos a la hora con unas dimensiones interiores de 63 cm. Otras marcas ofrecen son de 50 cm ó 60 cm y por lógica es imposible poder superar el caudal de huevos en menos espacio.

Cuando el sistema de recolección es Piso a Piso, se necesitan 4 metros para el desnivel en jaulas de 3, 4 y 5 pisos. Para 6 pisos o mas es necesario 5,5 metros.

